



Read This First

Important Information About This Product

Hardware and firmware changes have been made which could affect how you install, operate or apply this product.

Read the following sections in your User Manual carefully:

- **Series C Summary of Changes** – See first page of User Manual.
- **Series C Application/Installation Considerations** – See first page of User Manual.
- **Terminal Block Wiring** – The ground terminal is now located on the power terminal block. Refer to page 2-3 to avoid incorrect wiring.

If you have questions, contact your local sales office.

À lire en premier

Informations importantes sur ce produit

Des modifications du matériel informatique et des logiciels microprogrammés risquent de changer l'installation, le fonctionnement ou les applications du produit.

Lisez attentivement les sections suivantes de votre manuel de l'utilisateur :

- **Séries C - Résumé des modifications.** Référez-vous à la première page du manuel de l'utilisateur.
- **Séries C - Aspect à prendre en considération pour l'installation et les applications.** Référez-vous à la première page du manuel de l'utilisateur.
- **Câblage des borniers.** La borne de masse se trouve désormais au niveau du bornier d'alimentation. Référez-vous à la page 2-3 pour éviter des câblages incorrects.

Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez le bureau de vente le plus proche de chez vous.

Bitte zuerst lesen

Wichtige Informationen über dieses Produkt

Es wurden Veränderungen an Hardware und Firmware dieses Produktes durchgeführt, welche Montage, Betrieb oder Anwendung beeinflussen könnten.

Lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte des Benutzerhandbuchs aufmerksam durch:

- **Bauart C, Änderungen:** Seite 1 des Benutzerhandbuchs
- **Bauart C, Montage/Anwendung:** Seite 1 des Benutzerhandbuchs
- **Verdrahtung des Klemmenblockes:** Die Klemme für die Erdung befindet sich nun am Block der Stromklemmen. Um eine ordnungsgemäße Verdrahtung zu gewährleisten, sind die Seiten 2 und 3 zu lesen.

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort.

Da leggere subito

Informazioni importanti su questo prodotto

Sono state apportate modifiche all'hardware e al firmware che potrebbero influire sul modo in cui installare, usare o applicare questo prodotto.

Leggere attentamente le seguenti sezioni del Manuale dell'utente:

- **Serie C - Sommario delle modifiche:** vedere la prima pagina del Manuale dell'utente.
- **Serie C - Informazioni sull'installazione e l'applicazione:** vedere la prima pagina del Manuale dell'utente.
- **Collegamenti del blocco terminali:** il terminale di massa si trova adesso sul blocco terminali di alimentazione. Per evitare collegamenti sbagliati, vedere la pagina 2-3.

In caso di dubbi, rivolgersi all'ufficio vendite di zona.

Primeiro leia isto

Informações Importantes Sobre Este Produto

Foram feitas alterações de hardware e firmware que podem afetar a instalação, operação e aplicação deste produto.

Leia cuidadosamente as seguintes seções do Manual do Usuário:

- **O Sumário de Alterações da Série C** – consulte a primeira página do Manual do Usuário
- **Considerações sobre Aplicações/Instalação da Série C** – consulte a primeira página do Manual do Usuário
- **Fiação do bloco do terminal** – o terminal do terra se encontra agora localizado no bloco do terminal de energia. Consulte as páginas 2-3 para evitar uma fiação indevida.

Se tiver quaisquer dúvidas, entre em contato com o escritório de vendas local.

Léase antes de proseguir

Información importante sobre el producto

Se han realizado modificaciones al *hardware* y *firmware*, lo cual podría afectar la forma de instalar, operar o aplicar este producto.

Lea detenidamente las siguientes secciones del "Manual del usuario":

- **Serie C, Resumen de modificaciones** – Consulte la primera página del Manual del usuario.
- **Serie C, Consideraciones sobre la aplicación o instalación** – Consulte la primera página del Manual del usuario.
- **Cableado del bloque de terminales** – El terminal de conexión a tierra ha sido reubicado en el bloque de terminales de alimentación. Consulte las páginas 2 y 3 a fin de realizar un cableado correcto.

Si tiene dudas o preguntas comuníquese con su oficina local de ventas.

Allen-Bradley HMIs **Rockwell Automation**