



Configurazioni di canale per moduli analogici standard della serie 1771-N

Note sulla release

Contenuto di questa pubblicazione

Questa pubblicazione contiene informazioni supplementari specifiche per il vostro modulo della serie 1771-N. La Tabella A elenca la configurazione di ciascun canale sui vari moduli standard della serie 1771-N. Utilizzate queste informazioni insieme con il manuale per l'utente (pubblicazione 1771-6.5.64IT) e la nota sulla release per il trasferimento a blocchi di lettura/scrittura specifica del vostro modulo.

Tabella A
Configurazioni dei canali per i moduli standard della serie 1771-N

Modulo	Canale 1	Canale 2	Canale 3	Canale 4	Canale 5	Canale 6	Canale 7	Canale 8	Nota sulla release per il trasferimento a blocchi lettura/scrittura
1771-NIS	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIV	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIV1	±10V	±10V	±10V	±10V	±10V	±10V	±10V	±10V	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIVR	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIVT	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NR	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NT1	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NT2	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	-5/+55mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NOC	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	1771-6.5.64-RN8/0
1771-NOV	±10V out	±10V out	±10V out	±10V out	±10V out	±10V out	±10V out	±10V out	1771-6.5.64-RN8/0
1771-NB4T	0-25mA out	0-25mA out	±100mV/TC	±100mV/TC					1771-6.5.64-RN2/2
1771-NB4S	0-25mA out	0-25mA out	4-20mA	4-20mA					1771-6.5.64-RN2/2
1771-NBSC	0-25mA out	0-25mA out	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBRC	0-25mA out	0-25mA out	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBTC	0-25mA out	0-25mA out	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	±100mV/TC	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBV1	±10V out	±10V out	±10V in	±10V in	±10V in	±10V in	±10V in	±10V in	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBVC	0-25mA out	0-25mA out	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	±5V (±20mA)	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NX1	0-50mA out	0-25mA out	0-50mA out	0-25mA out	0-25mA out	RTD	RTD	100mV/TC	1771-6.5.64-RN5/3
1771-NX2	0-50mA out	0-25mA out	0-50mA out	0-25mA out	RTD	RTD	100mV/TC	100mV/TC	1771-6.5.64-RN4/4
1771-NX3	0-50mA out	0-25mA out	0-50mA out	0-25mA out	RTD	RTD	RTD	100mV/TC	1771-6.5.64-RN4/4
1771-NX4	0-50mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	0-25mA out	RTD	100mV/TC	1771-6.5.64-RN6/2



Da 90 anni, Allen-Bradley assiste i propri clienti nel miglioramento della produttività e della qualità. Allen-Bradley progetta produce e offre assistenza in tutto il mondo per una vasta gamma di prodotti per il controllo e l'automazione. Questi prodotti includono processori logici, dispositivi di controllo per l'alimentazione e il movimento, interfacce operatore-macchina e sensori. Allen-Bradley è una consociata della Rockwell International, una delle società tecnologiche più all'avanguardia del mondo.



Con uffici nelle principali città del mondo.

Algeria • Arabia Saudita • Argentina • Austria • Australia • Bahrein • Belgio • Brasile • Bulgaria • Canada • Cile • Cina, RPC • Cipro • Colombia • Corea • Costa Rica • Croazia • Danimarca • Ecuador • Egitto • El Salvador • Emirati Arabi • Filippine • Finlandia • Francia • Germania • Giamaica • Giappone • Giordania • Gran Bretagna • Grecia • Guatemala • Honduras • Hong Kong • India • Indonesia • Islanda • Israele • Italia • Jugoslavia • Kuwait • Libano • Malaysia • Messico • Nuova Zelanda • Norvegia • Oman • Paesi Bassi • Pakistan • Perù • Polonia • Portogallo • Portorico • Qatar • Repubblica Ceca • Romania • Russia-CIS • Singapore • Slovacchia • Slovenia • Spagna • Stati Uniti • Sud Africa, Repubblica • Svizzera • Thailandia • Taiwan • Turchia • Ungheria • Uruguay • Venezuela

Sede centrale internazionale: Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA. Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

Sede centrale Europa: Allen-Bradley, Robert-Bosch-Straße 5, 63303 Dreieich, Germania. Tel: (49) 6103 379733, Fax: (49) 6103 379731

Sede Italiana: Allen-Bradley Italia S.r.l., Viale De Gasperi, 126, 20017 Mazzo di Rho MI. Tel: (02) 93972.1, Fax: (02) 93972.201

Filiali Italiane - Bologna: Via Persicetana 12, 40012 Calderara di Reno BO. Tel: (051) 728578; (051) 728654, Fax: (051) 728670

Roma: Via Ildebrando Vivanti 151, 00144 Roma. Tel: (06) 5294802 r.a., Fax: (06) 5204230

Torino: C.so Galileo Ferraris 118, 10129 Torino. Tel: (011) 507121 r.a., Fax: (011) 501978