



Installation instruction

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

Montageanleitung

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.

Instruction de montage

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident.

Istruzione per il montaggio

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione.


Instrucción de montaje

Atención: Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en servicio, con el objeto de evitar accidentes.

Bulletin 194L



194L-A12(16)-...-Q



AB PLCs



IEC							
Type	AC-2 AC-22A	IEC, VDE, BS	AC-3				CEE 24
194L-12	660 V 12 A	U_i 660 V	V~	220	380	500	12 (8) A 500 Vac
			kW	2.2	4	5.5	
194L-16	660 V 16 A	U_i 660 V	V~	220	380	500	16 (10) A 500 Vac
			kW	3	5.5	7.5	

UL / CSA									
Type	General Use	Motor starting				Max. fuse	Torque		
194L-12	12 A 600 Vac	V	120	240	480	600	* 25 A	These devices are suitable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes.600 V max.when protected by a * K5 class fuse. Use Cu wire 60/75P C only	9 lb-in 1 Nm
		kW	1	2	5	5			
194L-16	16 A 600 Vac	V	120	240	480	600	* 30 A		
		kW	1.5	3	7.5	7.5			

Anschlussplan - Wiring diagrams - Schema des connexions - Schemi di collegamento - Esquema de conexiones

ON-OFF 0-1 OFF-ON	90° 1751 1752 1753 1754 1755 1756	
Changeover with 0	45° 3251 3252 3253	
V-Meter-Switch 0-RS-ST-TR-0	45° 8271	
0-RS-ST-TR	45° 8271	
V-Meter-Switch 0-1-2-3 (3 Curr. Trans.)	90° 8751	