



ALLEN-BRADLEY

Kit de montage sur panneau **Réf. cat. 1794-NM1**

Pour installer la plaque de montage sur un mur ou un panneau, procédez selon les étapes ci-dessous :

1. Etablissez les points nécessaires sur le mur ou le panneau, selon les instructions du schéma des dimensions de montage.
2. Percez les trous pour les vis de montage 6x32.
3. Installez la plaque de montage (1) du module adaptateur à l'aide de deux vis 6x32.
4. Maintenez l'adaptateur (2) en position à 30° et engagez le haut de la plaque de montage dans l'espace prévu à l'arrière du module adaptateur.
5. Faites pression vers le bas sur le module pour le mettre à niveau avec le panneau et bloquer les pattes de verrouillage.
6. Positionnez le socle à bornier contre l'adaptateur et engagez le connecteur bus femelle dans l'adaptateur.
7. Fixez au mur à l'aide de deux vis 6x32.
8. Répétez la procédure pour chaque socle à bornier.

Remarque : L'adaptateur est capable d'adresser huit modules. Votre système ne doit pas dépasser huit socles à bornier.

18 vis 6x32

Publication 1794-2.12FR Septembre 1994

Allen-Bradley Auto