



ALLEN-BRADLEY

Kit per montaggio su pannello No. cat. 1794-NM1

Per installare la piastra di montaggio su parete o pannello, procedete come segue:

1. Segnate i punti richiesti sulla parete/pannello come indicato nel disegno delle dimensioni dei fori.
2. Perforate i fori necessari per viti di montaggio 6-32.
3. Montate la piastra di montaggio (1) per il modulo adattatore usando viti 6-32.
4. Tenete l'adattatore (2) ad un angolo di 30° ed impegnate la parte superiore della piastra di montaggio nella rientranza sul retro del modulo adattatore.
5. Premete il modulo in modo che sia allineato al pannello finché non si blocca la leva di bloccaggio.
6. Posizionate la morsettiera base contro l'adattatore e spingete il connettore bus femmina nell'adattatore.
7. Fissate alla parete con due viti 6-32.
8. Fate la stessa cosa per ogni morsettiera base.

Nota: L'adattatore è in grado di indirizzare otto moduli. Nel vostro sistema non superate il massimo di otto morsettiere base.

viti 18 6-32

Pubblicazione 1794-2.13IT - Settembre 1994

Allen-Bradley D