

# 1336 PLUS II Language Setting

Parameter Adjustment – 1336F-...-DE / -FR / -IT / -ES










## Description

Bulletin 1336 PLUS II drives are shipped with English language settings. To modify the language of the HIM display, follow the steps indicated below.

**Important:** The remaining steps in this procedure are based on factory default parameter settings. If the drive has been previously operated, parameter settings may have been changed and may not be compatible with this procedure. Restoring the drive parameters to factory default will reset the language to English.

## English

Parameter 47 [Language] selects the display language when using a HIM.

| Press these keys...                                                                 | While following these steps...                      | The HIM display will show...   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1. Cycle drive power.                               | Stopped<br>+0.00 Hz            |
|   | 2. Press the Increment key 3 times.                 | Choose Mode<br>Program         |
|  | 3. Press Enter.                                     | Choose Group<br>Metering       |
|  | 4. Press the Increment key 4 times.                 | Choose Group<br>Feature Select |
|  | 5. Press Enter.                                     | Dwell Frequency<br>0.0 Hz      |
|  | 6. Press the Increment key 10 times.                | Language<br>English            |
|  | 7. Press the Selection key.                         | Language<br>English            |
|  | 8. Press the Increment key to select your language. | Language<br>English            |
|  | 9. Press Enter.                                     | Language<br>English            |
|  | 10. Press the Escape key 3 times.                   | Stopped<br>+0.00 Hz            |










## Deutsch (-DE)

Parameter 47 [Sprache] wählt die am HIM angezeigte Sprache aus.

| Zu drückende Tasten...                                                              | Durchzuführende Schritte...                   | Anzeige auf dem HIM...         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1. Den Umrichter aus- und wieder einschalten. | Stopped<br>+0.00 Hz            |
|  | 2. Den Aufwärtspfeil 3 mal betätigen.         | Choose Mode<br>Program         |
|  | 3. Die Enter-Taste betätigen.                 | Choose Group<br>Metering       |
|  | 4. Den Aufwärtspfeil 4 mal betätigen.         | Choose Group<br>Feature Select |
|  | 5. Die Enter-Taste betätigen.                 | Dwell Frequency<br>0.0 Hz      |
|  | 6. Den Aufwärtspfeil 10 mal betätigen.        | Language<br>English            |
|  | 7. Die Auswahl-taste betätigen.               | Language<br>English            |
|  | 8. Den Aufwärtspfeil 4 mal betätigen.         | Language<br>Deutsch            |
|  | 9. Die Enter-Taste betätigen.                 | Sprache<br>Deutsch             |
|  | 10. Die Escape-Taste 3 mal betätigen.         | Gestoppt<br>+0.00 Hz           |










## Français (-FR)

Paramètre 47 [Langue] sélectionne la langue pour l'affichage sur la HIM.

| Appuyez sur les touches                                                           | Tout en suivant ces étapes...                  | L'affichage HIM est le suivant... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   | 1. Mettez le variateur hors puis sous tension. | Stopped<br>+0.00 Hz               |
|  | 2. Appuyez 3 fois sur la touche Incrément.     | Choose Mode<br>Program            |
|  | 3. Appuyez sur Entrée.                         | Choose Group<br>Metering          |
|  | 4. Appuyez 4 fois sur la touche Incrément.     | Choose Group<br>Feature Select    |
|  | 5. Appuyez sur Entrée.                         | Dwell Frequency<br>0.0 Hz         |
|  | 6. Appuyez 10 fois sur la touche Incrément.    | Language<br>English               |
|  | 7. Appuyez sur la touche SEL.                  | Language<br>English               |
|  | 8. Appuyez sur la touche Incrément.            | Language<br>FRANCAIS              |
|  | 9. Appuyez sur Entrée.                         | LANGUE<br>FRANCAIS                |
|  | 10. Appuyez 3 fois sur la touche ESC.          | ARRETE<br>+0.00 Hz                |









## Italiano (-IT)

Il parametro 47 [Lingua] seleziona la lingua per il display dell'HIM.

| Tasti da premere...                                                                 | Passi da seguire...                        | Messaggio visualizzato...      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     | 1. Spegnere e riaccendere l'inverter.      | Stopped<br>+0.00 Hz            |
|    | 2. Premere 3 volte il tasto d'Incremento.  | Choose Mode<br>Program         |
|  | 3. Premere Invio.                          | Choose Group<br>Metering       |
|  | 4. Premere 4 volte il tasto d'Incremento.  | Choose Group<br>Feature Select |
|  | 5. Premere Invio.                          | Dwell Frequency<br>0.0 Hz      |
|  | 6. Premere 10 volte il tasto d'Incremento. | Language<br>English            |
|  | 7. Premere il tasto SElect.                | Language<br>English            |
|  | 8. Premere 3 volte il tasto d'Incremento.  | Language<br>Italiano           |
|  | 9. Premere Invio.                          | Lingua<br>Italiano             |
|  | 10. Premere 3 volte il tasto ESCape.       | Arrestato<br>+0.00 Hz          |

## Español (-ES)

Parámetro 47 [Idioma] selecciona el idioma para la pantalla del HIM.

| Presione estas teclas...                                                            | Mientras sigue estos pasos...                      | La pantalla del HIM mostrará... |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                     | 1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación. | Stopped<br>+0.00 Hz             |
|  | 2. Presione la tecla de Aumentar 3 veces.          | Choose Mode<br>Program          |
|  | 3. Presione Enter.                                 | Choose Group<br>Metering        |
|  | 4. Presione la tecla de Aumentar 4 veces.          | Choose Group<br>Feature Select  |
|  | 5. Presione Enter.                                 | Dwell Frequency<br>0.0 Hz       |
|  | 6. Presione la tecla de Aumentar 10 veces.         | Language<br>English             |
|  | 7. Presione la tecla SElect.                       | Language<br>English             |
|  | 8. Presione la tecla de Aumentar 2 veces.          | Language<br>ESPAÑOL             |
|  | 9. Presione Enter.                                 | IDIOMA<br>ESPAÑOL               |
|  | 10. Presione la tecla ESCape 3 veces.              | PARADO<br>+0.00 Hz              |