










Bulletin 140G J フレーム・サーキット・ブレーカ: 移行ガイド

モールド・ケース・サーキット・ブレーカのご注文時には、忘れずに次の製品を選択してください。

- 140G-J MCCB
- 終端オプション
- 操作機構
- トリップユニット (TM, LSI, LSI G)
- トリップユニット定格電流

トリップユニット 定格電流	終端オプション	操作機構
25A	 端子ラグ	 延長端子*
30A		
32A		
35A		
40A		
50A		
60A		
63A		
70A		
80A		
90A	 スプレッド端子*	 複数ケーブル端子
100A		
110A		
125A		
150A		
160A		
175A		
200A		
225A		
250A		
写真は利用可能なアクセサリの見本です。		 新設計 フレックスケール
		 ロータリ式オペレータ
		 フランジ式オペレータ

* ブレーカの設置面積を超過して終端を延長した製品には、注文時に絶縁バリアが組み込まれます。

パネル取付け寸法	穴開け用テンプレート
	

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
 Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
 Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
 本社営業部 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel (03) 3206-2786 Fax (03) 3206-2796
 関西支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 Tel (06) 6397-1020 Fax (06) 6397-1090
 中部支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 Tel (052) 222-7060 Fax (052) 222-7065