



Cable adaptador paralelo para controlador abierto 1747 (1747-OCP252)


Descripción del contenido de este paquete

El cable adaptador paralelo para controlador abierto conecta una CPU de controlador abierto (1747-OCExxxA) a un cable o dispositivo paralelo. Asegúrese de tener este cable antes de deshacerse del material de embalaje.

adaptador micro tipo D de 25 pines
a puerto paralelo de controlador abierto



1747-OCP252 cable



adaptador hembra tipo D de 25 pines
a dispositivo paralelo

Pin	Descripción	Pin	Descripción
1	estroboscopio ^①	14	autoalimentación ^①
2	bit de datos 0	15	error ^①
3	bit de datos 1	16	inicializar impres. ^①
4	bit de datos 2	17	selecc. entrada ^①
5	bit de datos 3	18	común
6	bit de datos 4	19	común
7	bit de datos 5	20	común
8	bit de datos 6	21	común
9	bit de datos 7	22	común
10	confirmación ^①	23	común
11	ocupado	24	común
12	fin del papel	25	común
13	seleccionar		

^① verdadero con estado bajo

