



Atualização do Manual do Usuário PowerFlex 700

Este documento fornece informações importantes para os seguintes Manuais do Usuário PowerFlex 700:

- Série A - publicação 20B-UM001x-xx-x
- Série B - publicação 20B-UM002x-xx-x

Novas informações foram incluídas sobre a utilização do inversor PowerFlex 700 com uma Alimentação de Controle Auxiliar (como a 20-24V-AUX1). Anexe o documento ao Manual do Usuário para referência posterior.

Alimentação de Controle Auxiliar

Uma Alimentação de Controle Auxiliar pode fornecer alimentação de controle a determinados inversores PowerFlex 700. Consulte os detalhes a seguir.



ATENÇÃO: A Alimentação de Controle Auxiliar **Não Deve** ser usada com nenhum inversor de Controle Padrão PowerFlex 700 ou inversor de Controle Vetorial de 200/240 V. O uso dos inversores acima causará danos ao equipamento/componente.

A Alimentação de Controle Auxiliar **Não Deve Ser Usada** com...

- Nenhum inversor de Controle Padrão (décima quinta posição da string do Cód. Cat. correspondente a “A”, “B” ou “N”).
- Nenhum inversor PowerFlex 700 de 200/240V, Padrão ou Controle Vetorial (quarta posição da string do cód. cat. correspondente a “B”).

A Alimentação de Controle Auxiliar **pode ser usada** com...

- Inversores de 400/480 e 600/690 V com Controle Vetorial (décima quinta posição da string do Cód. Cat. correspondente a “C” ou “D”). Consulte a fábrica ao utilizar uma fonte de alimentação auxiliar nestes casos.

Use a fonte de alimentação auxiliar para manter a lógica de controle do inversor ativa quando a fonte CA principal removida precisar do uso de algum tipo de monitoração de linha CA, bem também de controle de sinal de Habilitação de Pré-carga. Consulte a fábrica para obter mais orientação.

www.rockwellautomation.com

Sede Mundial para Soluções de Potência, Controle e Informação

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europa/Medio Oriente/África: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Bruselas, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Brasil: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Comendador Souza, 194-Água Branca, 05037-900, São Paulo, SP, Tel: (55) 11.3618.8800, Fax: (55) 11.3618.8887, www.rockwellautomation.com.br
Portugal: Rockwell Automation, Tagus Park, Edifício Inovação II, n.º 314, 2784-521 Porto Salvo, Tel.: (351) 21.422.55.00, Fax: (351) 21.422.55.28, www.rockwellautomation.com.br

Publicação 20B-DU009A-PT-P – fevereiro de 2006

Copyright © 2006 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos.