



Verbindungskabel Bestellnr. 1794-CE1

Installation des Kabels zur Befestigung an einer DIN-Schiene

Das Kabel wird an einem an einer DIN-Schiene befestigten System wie folgt installiert:

1. Die Verschlusskappe (5) des Flex-Bus-Stiftsteckers entfernen.
2. Den Kabelanschluß (1) in den passenden Gegenstecker an der rechten Seite der Klemmeneinheit (2) stecken und fest andrücken.
3. Die Lochposition auf der Montagefläche mit einem durch die Kabelöffnung passenden Bohrer oder Pfriem anzeichnen.
4. Das Kabel gerade aus der Klemmeneinheit herausziehen.
5. An der in Schritt 2 angezeichneten Markierung ein Loch bohren und für die im Montagekit enthaltene 6-32-Schraube (3) gewinden.
6. Das Kabel wieder in die Seite der Klemmeneinheit einsetzen.
7. Die Unterlegscheibe (4) zwischen Kabel und Bedienpult/Wand anordnen und mit der 6-32-Schraube sichern.
8. Die oben aufgeführten Schritte für das andere Kabelende wiederholen.

Installation des Kabels zur Befestigung an einem Bedienpult

Das Kabel wird wie folgt an einem an der Wand bzw. an einem Bedienpult befestigten System installiert:

1. Die Verschlusskappe (5) des Flex-Bus-Stiftsteckers entfernen.
2. Den Kabelanschluß (1) in den passenden Gegenstecker an der rechten Seite der Klemmeneinheit (2) stecken und fest andrücken.

Hinweis: Zu Beginn der Systemauslegung sind die im Montagekit enthaltenen Befestigungs-/Bohrabmessungen zu beachten.

3. Die Lochposition auf der Montagefläche mit einem durch die Kabelöffnung passenden Bohrer oder Pfriem anzeichnen.
4. Das Kabel gerade aus der Klemmeneinheit herausziehen.
5. An der in Schritt 2 angezeichneten Markierung ein Loch bohren und für die im Montagekit enthaltene 6-32-Schraube (3) gewinden.
6. Das Kabel wieder in die Seite der Klemmeneinheit einsetzen.
7. Die Unterlegscheibe (4) zwischen der Schraube und Bedienpult/Wand anordnen und mit der 6-32-Schraube sichern.
8. Die oben aufgeführten Schritte für das andere Kabelende wiederholen.

Befestigung an einer DIN-Schiene Wandbefestigung

Publication 1794-2.12DE – August 1994